




ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

ITEM NO : 2447S SIDE CHAIR / CHAISE DROIT



Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

▲ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

▲ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

▲ Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

▲ Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

2447S PARTS LIST / LISTE PIECES


NO	SKETCH	DESCRIPTION	Q'TY
A		CHAIR BACK/ DOSSIER DE CHAISE/	1 pc
B		FRONT LEGS/ PIED AVANT/	2 pcs
C		SEAT FRAME WITH CUSHION / CADRE DU SIÈGE/	1 pc

2447S HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

NO	SKETCH	DESCRIPTION	SIZE	Q'TY
1		BOLT / BOULON	Ø5/16"-18 x 3"	4 sets
		SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET	Ø5/16" x 1/2" x 11/32" x 1/12"	
		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	Ø5/16" x 3/4" x 11/32" x 5/64"	
2		BOLT / BOULON	Ø5/16"-18 x 2 1/4"	4 sets
		SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET	Ø5/16" x 1/2" x 11/32" x 1/12"	
		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	Ø5/16" x 3/4" x 11/32" x 5/64"	
3		BOLT / BOULON	Ø5/16"-18 x 1 1/2"	2 sets
		SPRING WASHER / RONDELLE D'ARRET	Ø5/16" x 1/2" x 11/32" x 1/12"	
		FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	Ø5/16" x 3/4" x 11/32" x 5/64"	
4		ALLEN KEY / CLE' ALLEN	5/32" x 2 1/4"	1 pc

**ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN #2447S FOR ASSEMBLY

STEP 1/ÉTAPE 1






ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

ITEM NO : 2447S SIDE CHAIR / CHAISE DROIT

STEP 2/ÉTAPE 2



STEP 3/ÉTAPE 3



Completed
Terminé

